模式切换	按　键	
零力矩	L2 + Y	★
① 阻尼	L2 + B	★
② 锁定站立	L2 + ✚	★
⑤ 躺 -> 站	L2 + X	★
④ 落座	L2 + ✚	▲
⑥ 蹲 <-> 站	L2 + A	▲
⑩ 自适应起身	R1 + R2 + X	★
运控切换	**按　键**	
③ 走跑运控	R2 + A	▲
└ 低速 / 高速	R2 + (✚ / ✚)	★
⑦ 常规运控	R1 + X（单腰）/ Y（三腰）	▲
└ 低速 / 高速	双击 L2 / L1	★
交互功能	**按　键**	
└ 握手	SELECT + A	★
└ 高举挥手	SELECT + Y	★
└ 胸前挥手	双击 Y	★
└ 飞吻	双击 X	★
└ 鼓掌	双击 A	★
⑧ 越障运控	R2 + B	▲
└ 踏步 / 站立	双击 START	★

⑨ 舞蹈运控		
└ 功夫（↑5m）	R1 + SELECT	★
└ 舞蹈 1（→1m）	R1 + ✚	★
└ 舞蹈 2（↑1m，←1m）	R1 + ✚	★
└ 舞蹈 3（↗3m）	R1 + ✚	★
└ 机械舞 3（3m*3m）	R1 + ✚	★
└ 截拳道（3m*3m）	R2 + ✚	★
└ 扭扭舞（3m*3m）	R2 + ✚	★
└ 机械舞 1（↖2m，→2m）	L1 + X	★
└ 机械舞 4（↑6m，→3m）	L1 + Y	★
└ 芭蕾（↖6m，→2m）	L1 + A	★

I. ★ 代表短按一次生效，▲ 代表长按 2 秒生效

II. **运控状态下长按 5 秒 ①，设备进入阻尼保护状态**

III. 躺倒开机： 开机 - ① - ⑩ - 演示 - ⑥ - 关机

IV. 蹲姿开机： 开机 -① - ⑥ - 演示 - ⑥ - 关机

V. 座椅开机（推荐）： 开机 -①-②-③- 演示 -④- 关机

Tips： ② - ③过程需要人扶直站立

VI. 舞蹈运控下，双击 start 可紧急中断舞蹈

VII. 括号内注明了舞蹈所需的活动空间

Mode	Button	
Zero Moment	L2 + Y	★
① Damping	L2 + B	★
② Locked Standing	L2 + ✣	★
⑤ Lie -> Stand	L2 + X	★
④ Seated Mode	L2 + ✣	▲
⑥ Squat <-> Stand	L2 + A	▲
Adapt Rise	R1 + R2 + X	★
Motion Control Switching	**Button**	
③ Running Mode	R2 + A	▲
└ Low/High Speed	R2 + (✣ / ✣)	★
⑦ Regular Mode	R1 + X (1-DoF Waist) / Y (3-DoF Waist)	▲
└ Low/High Speed	Double Click L2 / L1	★
Interactional	**Button**	
└ Handshake	SELECT + A	★
└ Wave Hand	SELECT + Y	★
└ Face Wave	Double Click Y	★
└ Right Kiss	Double Click X	★
└ Clap	Double Click A	★
⑧ Climb Mode	R2 + B	▲
└ Stepping/Standing	Double Click START	★

⑨ Dance Mode	R1 + B	▲
└ Kung Fu （↑5m）	R1 + SELECT	★
└ Dance 1 （→1m）	R1 + ✣	★
└ Dance 2 （↑1m，←1m）	R1 + ✣	★
└ Dance 3 （↗3m）	R1 + ✣	★
└ Popping3 （3m*3m）	R1 + ✣	★
└ Jeet Kune Do （3m*3m）	R2 + ✣	★
└ Twist （3m*3m）	R2 + ✣	★
└ Popping1 （↖2m，→2m）	L1 + X	★
└ Popping4 （↑6m，→3m）	L1 + Y	★
└ Ballet （↖6m，→2m）	L1 + A	★

I. ★ a single short press to activate

▲ a long press for 2 seconds to activate

II. In motion control mode, long-pressing button ① for 5 seconds enter damping protection mode

III .Lie down and turn on:Turn On – ① – ⑩ – Demo – ⑥ – Turn off

IV. Squat position turn on:Turn On – ① – ⑥ – Demo – ⑥ – Turn off

V. Seat power on (recommended):Turn On–①–②–③–Demo–④–Turn off

Tips: ② and ③ require manual assistance to help the robot stand upright

VI. In Dance Mode, double-click Start to perform an emergency stop

VII.Parentheses show the required dance space